

Symbol	Symbol pomiesz.	Typ	Średnica [mm]	Z [Pa]	Xp	Az	Nastawa
G: 002_c	002	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		11,77	2,0	0,21	3,50
G: 002_c	002	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	0,59			
G: 002_d	002	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		11,39	2,0	0,20	3,50
G: 002_d	002	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	0,58			
G: 002_e	002	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		12,24	2,0	0,22	3,50
G: 002_e	002	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	0,60			
G: 002_f	002	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		11,58	2,0	0,21	3,50
G: 002_f	002	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	0,58			
52	003	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,00			
53	003	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	48,27	2,0	0,86	2,00
30_c	004	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,00			
34_c	004	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	48,39	2,0	0,86	2,00
36	005	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,00			
38	005	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	46,54	2,0	0,83	2,00
32	006	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,01			
32	006	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	48,31	2,0	0,86	2,00
37	006	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	46,50	2,0	0,82	2,00
31	007	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	48,39	2,0	0,86	2,00
33_b	007	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,00			
15	008	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,02			
15	008	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	46,03	2,0	0,82	3,00

Kondygnacja: 1 Piętro

Jednostka budynku: 1

Symbol odb.	Symbol pomiesz.	θi [°C]	Φdane [W]	Φdobr [W]	Φzysk [W]	G [kg/h]	θz [°C]	θp [°C]	Typ grzejnika	L [mm]	H [mm]	D [mm]	A'/A [%]
G: 101	101	16	1165	1165	0	71,1	78,1	64,0	22K/600	600	600	105	100
G: 102	102	20	352	352	0	22,9	78,7	65,5	21VM/300	400	300	80	100
G: 103	103	20	347	347	0	23,2	77,9	65,0	21VM/300	400	300	80	100
G: 104_a	104	16	934	934	0	36,5	79,5	57,5	22K/600	520	600	105	100
G: 104_b	104	16	1053	1053	0	41,2	78,6	56,7	22VM/600	600	600	105	100
G: 105_a	105	20	2496	2496	0	129,5	79,3	62,7	33VM/600	1000	600	166	100
G: 105_b	105	20	1653	1653	0	85,5	78,7	62,1	22VM/900	720	900	105	100
G: 105_c	105	20	2480	2480	0	128,5	79,1	62,5	33VM/600	1000	600	166	100
G: 106	106	20	1009	1009	0	51,8	78,1	61,4	22VM/600	600	600	105	100
G: 107_a	107	20	1542	1542	0	130,2	79,5	69,3	22VM/900	600	900	105	100
G: 107_b	107	20	1522	1522	0	127,2	79,0	68,7	22VM/900	600	900	105	100
G: 108_a	108	20	1501	1501	0	79,7	79,1	63,0	33K/600	600	600	166	100
G: 108_b	108	20	1497	1497	0	79,5	79,1	62,9	33K/600	600	600	166	100
G: 109	109	16	694	694	0	83,0	79,8	72,6	21K/600	400	600	80	100
G: 110	110	20	1133	1133	0	88,6	79,3	68,3	22K/600	600	600	105	100
G: 111	111	20	1155	1155	0	35,6	79,5	51,7	22K/600	800	600	105	100
G: 112	112	16	1462	1462	0	104,3	78,8	66,8	22K/600	720	600	105	100
G: 114	114	20	1162	1162	0	110,3	79,3	70,2	22K/600	600	600	105	100
G: 115_a	115	20	1689	1689	0	76,9	79,4	60,6	22K/600	1000	600	105	100
G: 115_b	115	20	1690	1690	0	76,9	79,5	60,6	22K/600	1000	600	105	100
G: 115_c	115	20	1674	1674	0	76,2	79,1	60,3	22K/600	1000	600	105	100
G: 116	116	20	324	324	0	10,8	78,8	53,0	11K/600	400	600	61	100
G: 117	117	20	760	760	0	59,4	79,5	68,6	22K/600	400	600	105	100

Symbol	Symbol pomiesz.	Typ	Średnica [mm]	Z [Pa]	Xp	Az	Nastawa
42_a	101	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,08			
43_a	101	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	43,16	2,0	0,77	4,00
G: 102	102	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		9,47	2,0	0,17	1,00
G: 102	102	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	0,04			
G: 103	103	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		9,45	2,0	0,17	1,00
G: 103	103	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	0,04			
84	104	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,02			
84	104	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	53,45	2,0	0,95	3,00
G: 104_b	104	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		9,27	2,0	0,16	1,00
G: 104_b	104	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	0,12			
G: 105_a	105	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		5,43	2,0	0,10	6,00
G: 105_a	105	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	1,16			
G: 105_b	105	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		7,25	2,0	0,13	4,50
G: 105_b	105	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	0,51			
G: 105_c	105	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		4,54	2,0	0,08	6,50

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa 10
Tel. (041) 394-49-50