

Symbol	Symbol pomiesz.	Typ	Średnica [mm]	Z [Pa]	Xp	Az	Nastawa
G: 105_c	105	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	1,15			
G: 106	106	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		8,74	2,0	0,15	1,50
G: 106	106	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	0,19			
G: 107_a	107	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		6,08	2,0	0,11	6,00
G: 107_a	107	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	1,18			
G: 107_b	107	Danfoss - wkładka do grz. zint. VN		3,93	2,0	0,07	6,50
G: 107_b	107	Herz-3000 kątowny 2-r (3766 11)	15	1,13			
19_a	108	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,10			
19_a	108	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	45,83	2,0	0,81	4,00
27	108	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	43,97	2,0	0,78	4,00
28	108	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,10			
121_a	109	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,11			
122_a	109	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	50,47	2,0	0,90	4,00
27	110	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,12			
28	110	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	43,94	2,0	0,78	4,00
83	111	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,02			
85	111	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	53,52	2,0	0,95	3,00
120_a	112	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,17			
121_a	112	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	39,31	2,0	0,70	5,00
117	114	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,19			
117	114	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	38,89	2,0	0,69	5,00
106	115	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,09			
107	115	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,09			
107	115	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	41,63	2,0	0,74	4,00
108	115	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	41,70	2,0	0,74	4,00
116	115	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,09			
116	115	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	39,13	2,0	0,69	4,00
99_a	116	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,00			
100_a	116	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	45,23	2,0	0,80	2,00
95_a	117	Zawór odcinający RL-1 kątowny (3724)	15	0,05			
96_a	117	Zawór TS-90-V kątowny (7724)	15	45,42	2,0	0,81	4,00

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
 29-100 Włoszczowa, ul. Wisniowa 1C
 Tel. (041) 394-49-50